

## Nilfisk P 130.2/150.2/160.2

Manual de Instruções



**Nilfisk** 

## Índice

1	Precauções e avisos de segurança	3
	Descrição	
	Antes de utilizar a sua lavadora de pressão	
4	Trabalhar com a sua lavadora de pressão	7
5	Aplicações e Métodos de Trabalho	11
6	Após a utilização da sua lavadora de pressão	13
7	Manutenção	<b>1</b> 4
8	Resolução de Problemas	16
9	Informação adicional	17
10	Dados técnicos principais	20
11	Declaração de Conformidade CF	21

## 1 Precauções e Avisos de Segurança

Símbolos utilizados para assinalar instruções




Deve ler cuidadosamente este manual de instruções antes de ligar pela primeira vez a sua

lavadora de alta pressão. Guarde as instruções para consulta posterior.



As instruções de segurança assinaladas com este símbolo devem

ser respeitadas para prevenir situações de perigo para as pessoas.





Este símbolo indica sugestões e instruções destinadas a simpli-

ficar o trabalho e assegurar um funcionamento seguro.



### ATENÇÃO!

A inalação de aerossóis pode ser prejudicial para a saúde. Sempre que aplicável, deve ser utilizado um dispositivo para evitar ou reduzir a produção de aerossóis como, por exemplo, uma protecção a cobrir o bocal. Para garantir a protecção contra os aerossóis deve ser utilizada uma máscara de protecção respiratória de classe FFP 2 ou superior.

Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, a não ser que sejam supervisionados ou que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

Dispositivos de limpeza de alta pressão não devem ser utilizados por crianças ou pessoal sem a devida formação.

As crianças deverão estar sob vigilância para garantir que não brincam com o dispositivo.

Ao transportar, operar, prestar assistência e armazenar a máquina, certifique-se sempre de que esta se encontra na vertical e colocada sobre uma superfície plana.

Antes de ligar a sua máquina verifique cuidadosamente se não apresenta defeitos. Se detectar algum defeito, não ligue a máquina e contacte o seu distribuidor Nilfisk.

Verifique em especial:

 O cabo eléctrico deve estar perfeitamente isolado e sem quaisquer fendas. Se o cabo eléctrico estiver danificado, deverá ser substituído por um distribuidor autorizado da Nilfisk.

### ATENÇÃO!

Os jactos de alta pressão

- podem ser perigosos. Nunca direccione jactos de água para pessoas, animais, equipamento eléctrico ligado ou para a própria máquina.
- Nunca tente limpar roupas ou calçado que estejam a ser usados por si ou por outras pessoas.
- Segure bem o vaporizador com as duas mãos. Durante o funcionamento, o vaporizador está sujeito a uma força propulsora de 16,4 N.
- O operador e quem se encontrar próximo do local de limpeza deve proteger-se para não ser atingido pelos fragmentos libertados durante a operação. Usar óculos e vestuário de protecção durante o funcionamento.
- Este equipamento destina--se a ser utilizado com os detergentes fornecidos ou recomendados pela Nilfisk.
   A utilização de outros detergentes ou químicos poderá afectar de forma adversa a segurança do equipamento.
- De modo a garantir a segurança do equipamento, só devem ser utilizadas as peças sobresselentes originais ou aprovadas pela Nilfisk.
- As mangueiras de alta pressão, acessórios e ligações são importantes para a segurança do equipamento. Utilizar apenas as mangueiras, acessórios e ligações recomendados pela Nilfisk.
- Não utilizar o equipamento se um cabo eléctrico ou partes importantes do equipamento estiverem danificados, por exemplo, o dispositivo de segurança, a mangueira de alta pressão ou a pega do pulverizador.
- Desligue a ficha da tomada durante a limpeza ou manutenção, e quando proceder à substituição de peças ou à conversão da máquina para outra função.
- Tem de ser utilizada a protecção auricular adequada.
- Não cubra a máquina durante a operação ou use-o

- em uma sala sem ventilação apropriada! funcionamento desta.
- Nunca utilize a máquina em ambientes onde possa existir perigo de explosão. Se tiver alguma dúvida, contacte as autoridades locais.
- As superficies que contenham amianto não podem ser limpas a alta pressão.
- Não pulverize líquidos inflamáveis.
- Se a máquina não for usada durante 5 minutos, deve ser desligada no botão iniciar/ parar.
- A lavadora de alta pressão não deve ser utilizada a temperaturas inferiores a 0 °C.
- Não deixe que ninguém se coloque por baixo da máquina quando esta estiver arrumada na parede.

### ATENÇÃO!

Extensões eléctricas inadequadas podem ser perigosas. Se utilizar um cabo de extensão, este deve ser adequado para utilização no exterior e a ligação tem de ser mantida seca e fora do chão. Recomenda-se que esta operação seja conseguida por meio de uma bobina de cabo que mantenha a tomada a, pelo menos, 60 mm acima do chão. Os cabos em tambores devem estar sempre completamente desenrolados para evitar o sobreaquecimento do cabo.

As extensões eléctricas devem respeitar os requisitos a seguir indicados, no que respeita à sua espessura e comprimento.

- 1,0 mm<sup>2</sup> max. 12,5 m 1,5 mm<sup>2</sup> max. 20 m 2,5 mm<sup>2</sup> max. 30 m
- Se o cabo eléctrico ficar danificado, este deve ser substituído pelo fabricante ou respectivo agente de assistência técnica ou por uma pessoa devidamente qualificada para evitar qualquer perigo.

### Ligação à rede eléctrica



Devem ser respeitadas as seguintes indicações quando a lavadora de alta pressão for ligada à corrente eléctrica:

- A máquina apenas pode ser ligada a uma instalação com ligação à terra.
- A instalação eléctrica deverá ser realizada por um electricista certificado e deverá estar em conformidade com a norma IEC 364.
- Recomenda-se que a fonte de alimentação eléctrica deste equipamento inclua um dispositivo de corrente residual que interrompa a alimentação se a corrente de fuga para a terra exceder 30 mA durante 30 ms.

### Ligação da água

Ligação à rede pública em conformidade as disposições regulamentares.



A máquina não é adequada para ser ligada à rede de distribuição de água potável

Esta máquina de lavar de alta pressão só pode ser ligada à rede de água potável, se estiver instalada uma válvula de retorno, do Tipo BA de acordo com a norma EN 60335-2-79. A válvula de retorno pode ser encomendada com o número 106411177. O comprimento da mangueira entre a válvula de retorno e a máquina de lavar de alta pressão deve ser, pelo menos, de 10 metros para absorver possíveis picos de pressão (diâmetro mínimo de ½ polegada).

A operação por sucção (por exemplo, de um recipiente de água pluvial) é executada sem válvula de retorno. Dispositivo de sucção recomendado: 126411387.

Assim que a água tiver passa-

do pela válvula BA, deixa de ser considerada água potável.

IMPORTANTE! Utilize apenas água sem qualquer impureza. Se existir o risco de passar areia na entrada de água (do seu poço, por exemplo), deve ser instalado um filtro adicional.

**Dispositivos de segurança** *Dispositivo de bloqueio no pul-*

verizador (7a) (Ver a ilustração no final deste manual):

A pistola de pulverização dispõe de um dispositivo de bloqueio. Quando a lingueta está accionada, a pistola de pulverização não consegue funcionar.

Sensor térmico:

Um sensor térmico evita a sobrecarga do motor. A máquina volta a funcionar passados alguns minutos, quando tiver arrefecido o sensor térmico.

Dispositivo de segurança contra pressão:

Uma válvula hidráulica de segurança integrada protege o sistema contra pressão excessiva.

## 2 Descrição

### 2.1 Aplicações

Esta lavadora de alta pressão foi desenvolvida para uso doméstico em:

 Automóveis, motociclos, barcos, caravanas, reboques, terraços/caminhos/lajes, locais feitos com madeira ou tijolo barbecues, mobiliário de jardim, cortadores de relva A Secção 5 descreve a utilização da lavadora de alta pressão em diversos trabalhos de limpeza.

Utilize a lavadora de alta pressão apenas para as tarefas descritas neste manual.

As recomendações de segurança devem ser respeitadas para evitar danos na própria máquina, nas superficies a limpar ou ferimentos pessoais graves.

2.2 Elementos de funcionamento e esquema do modelo Ver a ilustração no final deste manual.

- 1 Botão Iniciar/Parar
- 2 Entrada de água (com filtro)
- 3 Ligação de alta pressão (apenas modelos sem carreto da mangueira)
- 4 Mangueira de alta pressão
- 5 Cabo eléctrico
- 6 Pulverizador
- 7 Pistola de pulverização com bloqueio
- 8 Bico PR Tornado®
- 9 Bico Powerspeed®
- 10 Recipiente destacável para detergentes
- 11 Peça de limpeza do bico

- 12 Regulador de doseamento para detergentes
- 13 Carreto da mangueira
- 14 Cabide para a mangueira (apenas modelos sem carreto da mangueira)
- 15 Etiqueta do modelo
- 16 Botão para a pega telescópica
- 17 Pega do carrinho (pega telescópica)
- 18 Gancho rotativo para o cabo
- 19 Regulação da pressão/volume de água


**Especificações:** Ver etiqueta do modelo (15) da máquina.


Reservamo-nos o direito de alterar as especificações



# 3 Antes de começar a usar a sua lavadora de pressão


3.1 Montagem de suportes para lança pulverizadora





Monte os suportes para a lança pulverizadora na máquina.


3.2 Montagem do gancho da mangueira (modelos sem carreto da mangueira)



Monte o gancho para a mangueira (14) na máquina (2 parafusos).


Nota: o gancho para a mangueira pode ser colocado tanto à frente como atrás. Deve ser colocado na posição frontal quando for usado conjuntamente com um cabide especial de parede para arrumação.

3.3 Instalação da pega do carreto da mangueira (modelos com carreto da mangueira)



Encaixe a pega do carreto da mangueira na pega do carrinho (sem parafusos).

### 3.4 Instalação do ligador rápido




Aparafuse bem o ligador rápido à entrada de água (2).

Nota: O filtro da entrada deve estar sempre bem colocado no cano de entrada de água para filtrar areias, calcário e outras impurezas que podem danificar as válvulas da bomba.

Cuidado: A deficiente colocação do filtro anulará a garantia.

3.5 Montagem da mangueira de alta pressão na pistola de pulverizar




Monte a mangueira de alta pressão (4) à pistola de pulverizar (7).

Desaperte a mangueira de alta pressão apertando a lingueta (A).

## 4 Trabalhar com a sua lavadora de pressão

4.1 Ligação da mangueira de alta pressão (Modelos sem carreto de mangueira)



### Modelos sem carreto da mangueira:

Ligue a mangueira de alta pressão (4) à ligação respectiva (3).


Utilize apenas uma mangueira de extensão com o comprimento máximo de 7 m.

### Modelos com carreto da mangueira:

Desenrole completamente a mangueira de alta pressão.




## 4.2 Montagem do pulverizador e dos bicos



- Engate o pulverizador (6) na pistola de pulverização (7) e atarrache-o.
- 2. Coloque o bico.

### 4.3 Ligação da água

Deverá ser usada uma mangueira de jardim normal de 1/2" com um mínimo de 10 m e um máximo de 25 m.







NOTA: Ligação à rede pública de acordo com as normas regulamentares.

IMPORTANTE! Utilize apenas água limpa que não contenha impurezas. Se existir o risco de passar areia na entrada de água (do seu poço, por exemplo), deve ser instalado um filtro adicional.

 Deixe a água correr pela mangueira antes de a ligar à máquina para evitar a entrada de areia e de sujidade.





**Nota:** Verifique se o filtro está colocado no cano

de entrada de água e que não se encontra obstruído.

- Ligue a mangueira da água à torneira utilizando o ligador rápido (entrada de água, pessão máx.: 10 bar, temperatura máx.: 60 °C).
- 3. Ligue a água.

### 4.4 Pega telescópica





A máquina possui uma pega telescópica. Para levantar ou baixar a pega, prima o botão e mova a pega para cima ou para baixo. Quando se ouvir um clique, tal indica que a pega está na posição certa.

4.5 Ligue e deslique a máquina (quando estiver ligada a um alimentador de água)



Durante o seu funcionamento, o pulverizador está sejeito a uma força de propulsão - por isso, segure-o sempre firmemente com as duas mãos. IMPORTANTE: Direccione o bico para o chão.

Certifique-se de que a máquina está em posição vertical.

**NOTA:** Não coloque a máquina sobre relva alta!

- 2. Abra o fecho do gatilho.
- Accione o gatilho da pistola de pulverização e deixe a água correr até sair completamente o ar da mangueira.
- Coloque o botão iniciar/parar
   na posição "I".
- 5. Accione o gatilho da pistola de pulverização.

Adapte sempre a distância e, desse modo, a pressão do bico à superficie que pretende limpar.

4.6 Ligar a máquina (quando alimentada por depósitos de água abertos (modo de sucção)). A água pode ser fornecida por um tanque com água da chuva, por exemplo. A mangueira do alimentador de água não deve ser demasiado longa: cerca de 5 m.

Certifique-se de que o tanque da água não se encontra num nível mais baixo que a máquina.

Utilize um filtro externo se a água contiver impurezas.

 Certifique-se de que a mangueira da água se encontra completamente cheia de água antes de ligar à máquina. Coloque a mangueira toda num tanque ou balde. Não cubra a máquina durante a operação ou use-o em uma sala sem ventilação apropriada! funcionamento desta.



**Nota:** Se a máquina não for usada durante 5 minutos.

deve ser desligada no botão iniciar/parar "O" (1):

- Coloque o botão iniciar/parar
   na posição "O".
- 2. Desligue a ficha eléctrica da tomada.
- Retire a torneira e accione o gatilho para aliviar a pressão da máquina.
- 4. Feche a pistola de pulverização.


Sempre que soltar o gatilho da pistola de pulverização, a máquina pára automaticamente. A máquina volta a funcionar quando accionar novamente a pistola de pulverização.

Para evitar derramamento de água, comprima a mangueira de entrada de água na água e, de seguida, ligue a mangueira à máquina com a união rápida e, finalmente, deixe de comprimir a mangueira de entrada.

- 2. Desmonte a pega do pulverizador, a lança e o bocal.
- Rode o interruptor de arranque/paragem para a posição "I" e deixe que a água corra até o ar ter sido expelido da mangueira de água e da bomba.
- Monte novamente a pega do pulverizador, a lança e o bocal.



## 4.7 Regulação da pressão no bico TORNADO® PR




A pressão pode ser regulada no bico TORNADO® PR.

### 4.8 Utilização com detergentes

NÃO é possível aplicar detergentes, se estiver a ser utilizada uma mangueira de extensão.

- Encha o recipiente com detergente.
- Monte o bico TORNADO® PR e ajuste-o para baixa pressão (consulte a secção 4.7).
- Ajuste o regulador de doseamento (12) para o volume de detergente pretendido (0-5%).
- 4. Aplique o detergente de baixo para cima.



 Deixe o detergente actuar durante o tempo indicado na respectiva embalagem e enxagúe com água limpa.


## Recipiente de detergente separado

- Retire a tampa com a mangueira de sucção do recipiente de detergente.
- Monte a tampa com a mangueira de sucção no recipiente de detergente separado.

A tampa tem uma rosca padrão e adapta-se aos recipientes de detergente vulgares. Se o recipiente não tiver uma rosca padrão, desencaixe o filtro da mangueira de sucção e retire a tampa. Volte a instalar o filtro na mangueira de sucção.


Pode puxar a mangueira de detergente para aumentar o respectivo comprimento.


4.9 Regulação da pressão/ volume de água (P 160.2 PLUS X-TRA)



A pressão de funcionamento e o volume de água podem ser ajustados no aparelho rodando o botão para regulação da pressão/volume de água.

### 4.10 Utilização fixa






No caso de instalar um cabide especial de parede (extra), a lavadora de pressão pode ser utilizada numa opção fixa, ou seja, pode trabalhar enquanto está pendurada na parede.

Este gancho dever ser montado apenas numa parede resistente. Escolha o comprimento dos parafusos e o tamalho das buchas conforme o tipo de parede.

Podem ser guardadas no cabide de parede a escova de jardim/jantes (a), a escova (b) e bicos (c).



## 5 Aplicações e métodos de trabalho

### 5.1 Aspectos gerais

Consegue-se uma eficaz limpeza a alta pressão adoptando algumas regras, combinadas com a sua experiência pessoal em tarefas específicas de limpeza. Os acessórios e os detergentes, quando escolhidos correctamente, podem aumentar a eficácia da sua lavadora de pressão. Apresentamos algumas informações básicas sobre limpeza.

### 5.1.1 Detergente e espuma

A espuma ou o detergente devem ser aplicados sobre as superfícies secas, de modo a que os produtos químicos estejam em contacto directo com a sujidade. Os detergentes são aplicados de baixo para cima, por exemplo na carroçaria de um automóvel, para evitar áreas "super limpas", nos sítios em que o detergente escorre e se concentra mais. Deixe que o detergente actue alguns minutos antes de o remover, mas nunca deixe que seque na superfície que está a ser limpa. **Nota:** É importante que os detergentes não sequem. Caso contrário, a superficíe que se pretende limpar pode ser danificada.

### 5.1.2 Acção mecânica

Para a remoção das camadas mais difíceis de sujidade, pode ser necessária uma actuação mecânica complementar. Escovas de limpeza especiais proporcionam este efeito, raspando entre a sujidade (especialmente na limpeza do automóvel).



### 5.2 Aplicações típicas

A seguir encontrará uma descrição de diversas actividades de limpeza que podem ser realizadas por uma lavadora de pressão da Nilfisk, conjuntamente com acessórios e detergentes.

Automóvel Bico Tornado® PR, escova auto, Lança para châssis, Car Combi Cleaner  Bico Tornado® PR, escova auto, Lança para châssis, Car Combi Cleaner  Bico Tornado® PR, escova auto, Lança para châssis, Car Combi Cleaner  Bico Tornado® PR, escova auto, Lança para châssis, Car Combi Cleaner  Bico Tornado® PR. Comece sempre a partir daí. Deixe o Car Combi Cleaner actuar pelo menos 5 minutos.  Lapes, pavimen-  Bico Tornado® PR, escova auto, baixo e vá subindo a partir daí. Deixe o Car Combi Cleaner.  Aplique o Car Combi Cleaner. Comece sempre a partir daí. Deixe o Car Combi Cleaner. Deixe actuar pelo menos 5 minutos.  Lapes, pavimen-  Bico Tornado® PR, comece pelo te do automóvel com o bico Tornado® PR. Comece pelo te do automóvel estiver muito actuar pelo menos 5 minutos.  Lapes, pavimen-  Método de limpeza  1. Aplique o Car Combi Cleaner. Comece sempre a partir daí. Deixe o Car Combi Cleaner. Deixe actuar pelo menos 5 minutos.  2. Lave o automóvel com o bico Tornado® PR. Comece pelo te do automóvel com o película formada pelo trânsito não tiver sido retirada pelo bico. Se o automóvel estiver muito volte a aplicar o Car Combi Cleaner.  4. Prenda a lança pulverizador ana parte inferior da carroçaria pe a parte inferior da carroçaria e os aros das rodas.  5. Retire a água da superfície do automóvel com o raspador cado na escova. Certifique-se de que todos os grãos de etc. foram retirados antes de utilizar o raspador. Enxagúe uma camurça nos sítios a que o raspador não chegar.  Aplique o Alu Cleaner com um atomizador. Deixe actuar ce 5 minutos e limpe com a escova para jantes. Para jantes du tilize o Car Combi Cleaner. Utilize o pulverizador de espu utilize o Car Combi Cleaner. Utilize o pulverizador de espu utilize o Car Combi Cleaner. Utilize o pulverizador de espu utilize o Car Combi Cleaner. Utilize o pulverizador de espu utilize o Car Combi Cleaner. Utilize o pulverizador de espu utilize o Car Combi Cleaner. Utilize o pulverizador de espu utilize o Car Combi Cleaner. Utilize o pulverizador de espu utilize o Car C	la fren- vitar o que ito sujo, a e lim- or colo- e areia, e com erca de de aço, uma e
baixo e vá subindo a partir daí. Deixe o Car Combi Clea actuar pelo menos 5 minutos.  2. Lave o automóvel com o bico Tornado® PR. Comece pelo te do automóvel e trabalhe em direcção à traseira, para ev que a água entre pelos aros das portas.  3. Utilize a escova para remover a película formada pelo trânsito não tiver sido retirada pelo bico. Se o automóvel estiver muit volte a aplicar o Car Combi Cleaner.  4. Prenda a lança pulverizadora na parte inferior da carroçaria pe a parte inferior da carroçaria e os aros das rodas.  5. Retire a água da superfície do automóvel com o raspado cado na escova. Certifique-se de que todos os grãos de etc. foram retirados antes de utilizar o raspador. Enxagúe uma camurça nos sítios a que o raspador não chegar.  4. Prenda a lança pulverizadora na parte inferior da carroçaria pe a parte inferior da carroçaria e os aros das rodas.  5. Retire a água da superfície do automóvel com o raspado cado na escova. Certifique-se de que todos os grãos de etc. foram retirados antes de utilizar o raspador. Enxagúe uma camurça nos sítios a que o raspador não chegar.  4. Prenda a lança pulverizador an a parte inferior da carroçaria pe a parte inferior da carroçari	la fren- vitar o que ito sujo, a e lim- or colo- e areia, e com erca de de aço, uma e
atomizador, Alu Cleaner  5 minutos e limpe com a escova para jantes. Para jantes dutilize o Car Combi Cleaner. Utilize o pulverizador de espulave com a escova para jantes. Tenha cuidado! O jacto di pressão pode danificar os pneus.  Lajes, pavimen-  Bico Powerspeed®, Stone & Wood  Laye na direcção de sargestas ou similares. Em superfície musgo ou algas pode começar por aplicar Stone & Wood	de aço, ıma e
pavimen- Stone & Wood musgo ou algas pode começar por aplicar Stone & Wood	מום שנם
tos em cimento e outras superfícies rígidas  Cleaner, Patio Cleaner er. Lave antes de o sabão secar. Outro método mais rápido eficaz é utilizar o Patio Cleaner. Deste modo evitará també salpicos.	Clean- lo e
Mobiliário de jardim, madeira Wood Cleaner Escova para jardim Aplique Wood Cleaner e lave antes de o sabão secar.  NOTA: Utilize a escova para jardim para limpar a sujidade.	).
Locais em madeirae em tijolo  Bico Powerspeed®, Lava Lava Stone & Wood Cleaner, Patio Cleaner  Bico Powerspeed®, Lava - as juntas deficientes e a madeira podem ser danificadas alta pressão. Deve optar apenas por usar o bico Tornado® te a distância (pressão) à qualidade das juntas e da made Patio Cleaner pode ser usado também em superfícies vert	pela D. Ajus- eira. O
Goteira  Lança para châssis  Lave a goteira com lança para châssis. Lave sempre na dire das caleiras. Lembre-se de que não pode pulverizar por b do telhado.	
Limpeza de tubos de esgoto, sargetas, caleiras, etc.  Limpa tubos  Introduza o limpa tubos cerca de ½ m (até à marca) num t esgoto e accione o gatilho do manípulo de pulverizar. A ab do bico virada para trás irá arrastar o limpador através do O bico irá afastar a "tampa" e fazer com que a sujidade co para trás.	bertura tupo.
<b>Ferrugem,</b> tinta Equipamento com jacto de água/areia e a ferruge tinta serão rápida e eficazmente removidas. Procure não car a superfície em que projectar o jacto de areia.	
Estufa  Escova de bico Tornado® PR Stone & Wood Cleaner  Lave com alta pressão, podendo utilizar uma escova. Pode zar Stone & Wood Cleaner para remover musgo e algas.	e utili-
Ferramentas de jardim, cortador de relva  Bico Tornado® PR, bico Powerspeed®, Metal Cleaner  Bico Tornado® PR. A Metal Cleaner e deixe actuar cerca de 5 minutos. Lave cor bico.	

# 6 Após a utilização da sua lavadora de pressão

### 6.1 Guardar a lavadora



### O aparelho deve ser guardado num local não sujeito à formação de gelo!

A bomba, a mangueira e os acessórios devem ser sempre esvaziados da água antes de serem guardados, conforme se descreve em seguida:

- Desligue o aparelho (botão rotativo (1) na pos. O) e desencaixe a mangueira e os acessórios.
- Ligue novamente o aparelho e active o gatilho. Deixe o aparelho funcionar até parar de correr água através da pistola pulverizadora.
- Desligue o aparelho e desligue o cabo da electricidade. Enrole o cabo eléctrico à volta dos ganchos laterais do aparelho.
- Separe a pistola pulverizadora da mangueira de alta pressão.

 Modelos sem carreto da mangueira: Separe a mangueira de alta pressão, enrole-a e coloque-a no suporte de mangueira.

Modelos com carreto da mangueira: Enrole a mangueira de alta pressão no enrolador de mangueira.


 Coloque a pistola pulverizadora, bicos e outros acessórios nos suportes do aparelho.

Caso se forme gelo no interior do aparelho, será necessário verificar se ficou danificado.


NUNCA LIGUE UM APARE-LHO COM ÁGUA CONGELA-DA NO INTERIOR.

Os danos provocados pelo gelo não estão cobertos pela garantia!

## 6.2 Enrolamento do cabo eléctrico e da mangueira de alta pressão hose



Para evitar acidentes, o cabo eléctrico e a mangueira de alta pressão devem ser sempre





cuidadosamente enrolados.

- Enrole o cabo elétrico nos cabides apropriados. Clip integrado para uma boa fixação. O gancho inferior pode ser rodado para libertar o cabo eléctrico.
- A lavadora de alta pressão é apresentada em dois modelos: A) com cabide para guardar a mangeira de alta pressão (14) - B) com um carreto de mangueira (13).



## 6.3 Arrumação de acessórios





Os acessórios de série (pistola de pulverizar, pulverizador, bicos, peça de limpeza do bico) podem ser arrumados na lavadora de pressão.

## 7 Manutenção





**ATENÇÃO!** Deslique sempre a ficha eléctrica da tomada antes de efectuar qualquer actividade de manutenção ou limpeza da máguina.


Para garantir uma vida longa e sem problemas de funcionamento, siga os seguintes conselhos:

- Lave a mangueira da água, a mangueira de alta pressão, o pulverizador e os acessórios antes da respectiva montagem.
- Limpe o pó e a areia dos ligadores.
- Limpe os bicos.

Qualquer reparação deve ser efectuada num estabelecimento autorizado com peças sobresselentes originais.

## 7.1 Limpeza do filtro da entrada de água filter

Limpe regularmente o filtro de entrada de água um vez por mês, ou com maior frequência, conforme a utilização. Com a




ajuda de um alicate, desaperte cuidadosamente o filtro e limpeo. Verifique que se encontra intacto antes de o voltar a instalar.

O filtro da entrada deve estar sempre bem colocado dentro do cano de entrada de água para filtrar areias, calcário e outras impurezas que podem danificar as válvulas da bomba.

**CUIDADO:** A deficiente colocação do filtro anulará a garantia.

### 7.2 Limpeza do bico



O entupimento do bico provoca uma pressão da bomba demasiado alta. Por essa razão tem de ser limpo imediatamente.

- Pare a máquina e retire o bico
- Limpe o bico. IMPORTANTE:
   A peça de limpeza (11) apenas deve ser usada quando o bico estiver separado!
- 3. Passe o bico por água, da frente para trás.

## 7.3 Limpeza dos ventiladores da máquina vents

A máquina deve estar limpa de modo a deixar passar livremente ar fresco pelos seus ventiladores.

### 7.4 Lubrificação das uniões

Para garantir uma boa ligação e para que as juntas circulares não sequem, as uniões devem ser lubrificados regularmente.





## 8 Resolução de Problemas

Para evitar situações desnecessárias de insatisfação, deve verificar os seguintes aspectos antes de contactar os serviços da Nilfisk:

Situação	Causa	Acção recomendada
A máquina não começa a trabalhar	Tomada avariada O fusível fundiu	ligada Ligar a ficha da máquina. Experimentar outra tomada. Substituir o fusível. Desligar outras máquinas. Experimentar sem a extensão.
Pressão inconstante	Bomba suga o ar  Válvulas sujas, gastas ou coladas  Vedantes da bomba gastos	Verificar se as mangueiras e as ligações não têm entradas de ar. Limpar e substituir ou dirigir-se ao distribui- dor local da Nilfisk distributor Limpar e substituir ou dirigir-se ao distribui- dor local da Nilfisk distributor.
Falhas do motor	Baixa voltagem ou baixa temperatura	Accione o gatilho da pistola de pulverização.
A máquina pára	O fusível fundiu  Voltagem da rede inadequada Sensor térmico activado  Bico parcialmente entupido	Substituir o fusível. Desligar outras máquinas. Verifique se a voltagem da rede corresponde à especificação da etiqueta do modelo. Deixe a lavadora arrefecer durante 5 minutos. Limpe o bico (ver secção 7.2)
Fusível funde	Fusível demasiado fraco	Mude para uma instalação superior ao consumo de amperes da máquina. Pode experimentar sem a extensão eléctrica.
A máquina vibra	Ar na entrada da man- gueira/bomba  Má alimentação da rede de água  Bico parcialmente entupido Filtro da água entupido Mangueira torcida	Deixe a máquina trabalhar com o gatilho aberto até voltar a funcionar com a pressão normal.  Verifique se a alimentação de água corresponde às especificações exigidas (ver etiqueta do modelo)  NB! Evite a utilização de mangueiras compridas e finas (min. 1/2")  Limpe o bico (ver secção 7.2)  Limpe o bico (ver secção 7.1)  Estique a mangueira.
A máquina liga-se e desliga-se sozinho frequentemente	A bomba/pistola de pulverização tem uma fuga	Contacte o Centro de Serviço Nilfisk mais próximo.
A máquina começa a trabalhar, mas não sai água	A bomba/mangueiras ou os acessórios congelados Falta alimentação de água Filtro da água entupido Bico entupido	Espere que a bomba/mangueira ou os acessórios descongelem. Ligue a entrada de água. Limpe o bico (ver secção 7.1) Limpe o bico (ver secção 7.2)
A pressão da bomba decai (P 160.2 PLUS X-TRA)	O botão de regulação da pressão/volume de água não	Ajuste o botão para a pressão de funcionamento correcta.

No caso de ocorrerem outros problemas, para além dos mencionados, contacte o seu distribuidor local da Nilfisk.

## 9 Informação adicional

## 9.1 Enviar o aparelho para reciclagem



O aparelho gasto deve ser imediatamente inutilizado.

 Tirar a ficha de ligação à rede da tomada e cortar o cabo de conexão eléctrica.

Não juntar aparelhos eléctricos ao lixo doméstico!

Segundo a directiva europeia 2002/96/CE sobre aparelhos eléctricos e electrónicos usados, estes têm que ser recolhidos em separado e enviados para reciclagem ecológica.

Em caso de dúvidas, contactar a administração camarária ou o revendedor mais próximo.

### 9.2 Garantia

A Nilfisk garante as lavadoras de alta pressão para uso doméstico durante 2 anos. Se a sua lavadora de alta pressão ou os acessórios forem levados para reparar, devem ser acompanhados da respectiva factura de compra.

As reparações ao abrigo da garantia são efectuadas nas seguintes condições:

- se os defeitos forem devidos a deficiência ou defeitos dos materiais ou de mão-de-obra. (o desgaste normal e o uso indevido não estão cobertos pela garantia)
- se as orientações deste manual de instruções tiverem sido rigorosamente observadas.
- se a reparação tiver sido efectuada ou tentada por quem não pertença ao serviço competente da Nilfisk.
- se apenas tiverem sido aplicadas peças originais.
- se o produto n\u00e3o tiver sido sujeito a tratamentos indevidos, como golpes, pancadas ou congela\u00e7\u00e3o.

- se apenas tiver sido utilizada água sem impurezas.
- se a lavadora de alta pressão não tiver sido utilizada para aluguer, nem de qualquer outra forma usada comercialmente.

As reparações efectuadas ao abrigo desta garantia incluem a substituição de peças defeituosas, salvo as embalagens e os portes de correio/transporte. Complementarmente, será cumprida a legislaçãpo comercial do seu país.

A máquina deve ser enviada para um dos centros de serviço da rede Nilfisk, com a descrição/especificação do defeito.

As reparações que não se encontrem abrangidas pelas condições de garantia serão facturadas. (ou seja, problemas devidos a Causas mencionadas na secção Tabela de Resolução de Problemas do manual de instruções).



### 9.3 Acessórios

Utilize apenas acessórios originais.

#### **Escova**



Para automóveis e outras aplicações.

Mangueira extensível



Uma mangueira extensível com 7 metros permite realizar mais tarefas.

Châssis pulverizador



Pulverizador especial para lavar a parte inferior do seu automóvel.

Limpa Tubos e **Esgotos** 



Tubo de limpeza de 15 metros para limpar tubos e esgotos.

Equipamentocom jacto deareia/água



Para remoção de tinta e ferrugem. Areia disponível em lojas de bricolage.

### **Patio Plus**



Equipamento para uma limpeza rápida de terraços/caminhos/ lajes.

### Escova para jardim



Escova rotativa para limpeza de superfícies de madeira.

### Escova para jantes,



Escova rotativa para limpeza de jantes.

### Gancho de parede



Para pendurar a sua lavadora de alta pressão na parede.

### Escova rotativa



Para veículos e outras aplicações.

### Kit de sucção de água



Para a remoção de grandes quantidades de água de, por exemplo, lagos de jardim.

### Roof cleaner (Dispositivo para limpeza de telhados)



Para remoção de camadas em telhados, paredes, estufas, etc. Com escova opcional para limpeza de caravanas, atrelados, janelas, etc.

### **Detergentes**

Stone & Wood Cleaner	Para lajes, locais feitos com madeira ou tijolo. Adequado para musgo e algas		
Plastic Cleaner	Para plástico e materiais sintéticos, como mobiliário de jardim.		
Metal Cleaner	Para limpeza de metais, como as ferramentas de jardim.		
Car Combi Cleaner	Para automóveis, etc. Com cera brilhante.		
Alu Cleaner	Para superfícies em alumínio. Aplicado com um atomizador.		
Oil & Grease Cleaner	Para limpeza de gordura e óleo, por exemplo em motores. Aplicado com um atomizador.		
Wood Cleaner	Para a limpeza de superfícies em madeira, incluíndo mobiliário de jardim em madeira.		
Roof Cleaner	Para remoção de camadas em telhados, paredes, estufas, etc.		




## 10 Dados técnicos principais

Tipo		P 130.2	P 150.2	P 160.2
Especificações elétricas				
Tensão nominal	V	230	230	230
Frequência nominal	Hz	50	50	50
Consumo de potência nominal	kW	2.300	2.900	3.300
Corrente	А	10,0	12,6	14,5
Classe de protecção	Classe II	Klasse I	Klasse I	Klasse I
Grau de protecção	IP xx	IPX5	IPX5	IPX5
Especificações hidráulica				
Pressão nominal	MPa/bar	12/120	14/140	15/150
Pressão máxima	MPa/bar	13/130	15/150	16/160
Fluxo nominal de água	l/min / l/h	7,8/470	9,0/540	9,5/570
Fluxo máximo de água	l/min / l/h	8,6/520	10,2/610	10,8/650
Pressão máxima de entrada de água	Mpa/bar	1/10	1/10	1/10
Temperatura máxima de entrada de água	°C	60	60	60
Temperatura máxima de entrada de água em modo de aspiração	°C	20	20	20
Peso	kg	27,2	26,0	27,2
Vibrações nas mãos e braços conforme a ISO 5349-1:				
Bocal padrão	m/s <sup>2</sup>	< 2,5 ±1	< 2,5 ±1	< 2,5 ±1
Nível de pressão acústica LpA em conformidade com a ISO 3744	dB(A)	80 ±3	80 ±3	80 ±3
Nível de potência acústica garantido LWA em conformidade com a 2000/14/EC	dB(A)	91	92	94

## 11 Declaração de Conformidade CE

<b>C E</b> Declaração			
Producto:	Lavadora de Alta Pressão		
Tipo:	Nilfisk P 130.2, P 150.2, P 160.2 e variantes de acessórios dos tipos acima referidos		
A concepção desta unidade corresponde às seguintes normativas aplicáveis:	Directiva Máquinas CE2006/42/ECDirectiva Baixa-Tensão CE2006/95/ECDirectiva CEM CE2004/108/CEDirectiva CE relativa RoHS2011/65/ECDiretiva de Emissão2000/14/EC		
Normas harmonizadas aplicadas:	EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008 + A14:2010 EN 60335-2-79:2009 EN 62233:2008		
Normas internacionais e especificações técnicas aplicadas:	IEC 60335-1:2001 + A1:2004 + A2:2006 IEC 60335-2-79:2002 + A1:2004 + A2:2007		
Nome e endereço da pessoa autorizada a compilar a pasta técnica:	Anton Sørensen General Manager, Technical Operations EAPC  Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby		
Identidade e assinatura da pessoa mandatada para emitir a declaração em nome do fabricante:	Anton Sørensen General Manager, Technical Operations EAPC  Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby		
Local e data da declaração: Hadsund, 12.11.2013			



## Nilfisk

http://www.nilfisk.com

### **HEAD QUARTER**

**DENMARK** 

Nilfisk-Advance Group Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Tel.: (+45) 4323 8100

E-mail: mail.com@nilfisk-advance.com

#### SALES COMPANIES

**AUSTRALIA** 

Nilfisk-Advance 48 Egerton St. P.O. Box 6046 Silverwater, N.S.W. 2128 Website: www.nilfisk.com.au

**AUSTRIA** 

Nilfisk-Advance GmbH Metzgerstrasse 68 5101 Bergheim bei Salzburg Website: www.nilfisk.at

**BELGIUM** 

Nilfisk-Advance n.v-s.a. Riverside Business Park Boulevard Internationalelaan 55 Bâtiment C3/C4 Gebouw Bruxelles 1070 Website: www.nilfisk.com

Nilfisk-Advance de Chile San Alfonso 1462 Santiago Website: www.nilfisk.com

Nilfisk-Advance (Suzhou) Building 18, Suchun Industrial Estate Suzhou Industrial Park 215021 Suzhou Website: www.nilfisk-cs.com

**CZECH REPUBLIC** 

Nilfisk-Advance VGP Park Horní Počernice Do Čertous 1/2658 193 00 Praha 9 Website: www.nilfisk.com

**DENMARK** 

Nilfisk-Advance NORDIC A/S Sognevej 25 2605 Brøndby Tel.: (+45) 4323 4050 E-mail: kundeservice.dk@nilfisk.com

Nilfisk-Advance Oy Ab Koskelontie 23 E 02920 Espoo Website: www.nilfisk.fi

**FRANCE** 

Nilfisk-Advance 26 Avenue de la Baltique Villebon sur Yvette 91978 Courtabouef Cedex Website: www.nilfisk.fr

**GERMANY** 

Nilfisk-ALTO Nillisk-ALTO
eine Marke der Nilfisk-Advance GmbH
Guido-Oberdorfer-Straße 2-10
89287 Bellenberg
Website: www.nilfisk.de

GREECE

Nilfisk-Advance A.E. Αναπαύσεως 29 Κορωπί Τ.Κ. 194 00 Website: www.nilfisk.gr

**HOLLAND** 

Nilfisk-Advance Versterkerstraat 5 1322 AN Almere Website: www.nilfisk.nl HUNGARY

Nilfisk-Advance Kereskedelmi Kft. II. Rákóczi Ferenc út 10 2310 Szigetszentmiklos-Lakihegy Website: www.nilfisk.hu

Nilfisk-Advance India Limited Pramukh Plaza, 'B' Wing, 4th floor, Unit No. 403 Cardinal Gracious Road, Chakala Andheri (East) Mumbai 400 099 Website: www.nilfisk.com

**IRELAND** 

Nilfisk-Advance 1 Stokes Place St. Stephen's Green Dublin 2 Website: www.nilfisk.com

**ITALY** 

Nilfisk-Advance SpA Strada Comunale della Braglia, 18 26862 Guardamiglio (LO) Website: www.nilfisk.it

JAPAN

Nilfisk-Advance Inc. 1-6-6 Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku Yokohama, 223-0059 Website: www.nilfisk.com

MALAYSIA

Nilfisk-Advance Sdn Bhd Sd 14, Jalan KIP 11 Taman Perindustrian KIP Sri Damansara 52200 Kuala Lumpur Website: www.nilfisk.com

Nilfisk-Advance de Mexico, S. de R.L. de C.V. Agustín M. Chavez No. 1, PB oficina 004 Col. Centro de Ciudad Santa Fe 01210 Mexico, D.F. Website: www.nilfisk.com

**NEW ZEALAND** 

Nilfisk-Advance Danish House 6 Rockridge Avenue Penrose, Auckland 1135 Website: www.nilfisk.com

**NORWAY** Nilfisk-Advance AS

Bjørnerudveien 24 1266 Oslo Tel.: (+47) 22 75 17 70 E-mail: info.no@nilfisk.com

**POLAND** 

Nilfisk-Advance Sp. Z.O.O. ul. 3 Maja 8 05-800 Pruszków Website: www.nilfisk.pl

**PORTUGAL** 

Nilfisk-Advance Sintra Business Park Zona Industrial Da Abrunheira Edificio 1, 1° A P2710-089 Sintra Website: www.nilfisk.pt

RUSSIA

Нилфиск-Эдванс 127015 Москва Вятская ул. 27, стр. 7 Россия Website: www.nilfisk.ru

SOUTH AFRICA

WAP South Africa 12 Newton Street Spartan 1630 Website: www.nilfisk.com **SOUTH KOREA** 

Nilfisk-Advance Korea 3F Duksoo B/D, 317-15 Sungsoo-Dong 2Ga, Sungdong-Gu Seoul

Website: www.nilfisk.com

Nilfisk-Advance S.A. Torre d'Ara, Planta 9 08302 Mataró Barcelona Website: www.nilfisk.es

SWEDEN

Nilfisk-Advance AB Taljegårdsgatan 4 431 53 Mölndal Website: www.nilfisk-alto.se

**SWITZERLAND** 

Nilfisk-Advance Ringstrasse 19 Kircheberg/Industri Stelzl 9500 Wil Website: www.nilfisk-alto.ch

Nilfisk-Advance Taiwan Branch 1F, No. 193, sec. 2, Xing Long Rd. Taipei Tel.: (+88) 6227 002 268 Website: www.nilfisk-alto.tw

**THAILAND** 

Nilfisk-Advance Co. Ltd. 89 Soi Chokechai-Ruammitr Viphavadee-Rangsit Road Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900 Website: www.nilfisk-thailand.com

Nilfisk-Advance A.S. Serifali Mh. Bayraktar Bulv. Sehit Sk. No:7 Ümraniye Istanbuĺ Website: www.nilfisk.com

UNITED KINGDOM

Nilfisk (A Division of Nilfisk-Advance Ltd.) Bowerbank Way Gilwilly Industrial Estate, Penrith Cumbria CA11 9BQ Tel: 01768 868995 Website: www.nilfisk.co.uk

**UNITED ARAB EMIRATES** 

Nilfisk-Advance Middle East Branch SAIF-Zone P.O. Box 122298 Sharjah Website: www.nilfisk.com

VIETNAM

Nilfisk-Advance Representative Office No. 51 Doc Ngu Str. Ba Dinh Dist. Hanoi Website: www.nilfisk.com